


## SELECTION DU DOSSIER DE STOCKAGE DES PROJETS ALLPLAN (Emplacement des dossiers prj et Std en local)


Permet de spécifier l'emplacement local des dossiers Prj et Std




1 : Cliquez sur explorer  
Allez jusqu'au dossier contenant le dossier Prj et Std en local

### Exemple

Ci-joint un exemple de sélection de dossier de stockage central des fichiers



1) Allez jusqu'au dossier contenant le dossier Prj et Std en local  
**(Ne rentrez pas dans le dossier Prj et Std)**. Cliquez dans la barre d'adresse avec le bouton gauche de la souris comme indiqué par la flèche  
L'adresse est sélectionnée (photo ci-dessus). Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris, puis copier.



- 1 : Cliquez. Le chemin est automatiquement collé dans le champ approprié.
- 2 : Cliquez ensuite sur valider le mode local. Votre chemin de stockage central est changé.
- 3 : Lancez Allmenu

